



Tjekliste

Isoleringen skal monteres med omhu og fokus på detaljerne for at sikre korrekt funktion af TECLIT Systemet.

Før montering af isoleringen

- Alle rør er lækagefri.
- Systemet er blevet afbrudt.
- Systemet er fri for støv, rust og snavs.
- Der er påført tilstrækkelig korrosionsbestandig maling på rørene.
- Der er påført korrosionsbestandig maling på de svejsningerne.
- På rørene er der monteret TECLIT Hanger passende til systemet.
- Der er plads nok mellem rørene til montering af isoleringen.

Under isoleringsarbejdet

- Produkterne er nye, rene og ubeskadigede.
- Der er en tilstrækkelig mængde TECLIT Pipe Section isoleringsmateriale.
- Der er en tilstrækkelig mængde TECLIT Lamella Mat med en passende isoleringstykkelse.
- Der er en egnet isoleringskniv.
- Der er en egnet spartel som TECLIT Tape Sealer til udglatning af den selvklæbende tapestrimlen.

Under/efter montering af isoleringen

- Alle tilstødende samlinger er ordentligt tapet, og efterglattet med en egnet spartel som TECLIT Tape Sealer.
- Alle perforeringer i aluminiumsmembranen er forsejlet med tape. Hvis nødvendigt skal de forsejles med TECLIT Flextape.
- TECLIT Pipe Section er sikret med ståltråd inden en evt. kappe/beklædning monteres, og ståltrådens ender er tapet med TECLIT Alutape.
- Der er gået 24 timer før systemet sættes i drift igen.
- Inden systemet tages i brug, skal det kontrolleres at isoleringsarbejdet er fri for defekter og skader. Opdages der fejl eller skader, skal disse repareres.

