



Publié : 12 août 2020  
OBJET : Bulletin technique – Recommandation de coupe pour ROCKWOOL Cavityrock<sup>MD</sup> Black

---

ROCKWOOL Cavityrock<sup>MD</sup> Black est conçu, testé et approuvé pour une utilisation dans les systèmes de murs creux et d'écrans anti-pluie qui nécessitent une finition noire en raison du matériau visible derrière le revêtement. Cette finition noire a un but esthétique, car toute isolation visible entre les joints du revêtement apparaîtra noire plutôt que de la couleur naturelle de l'isolation.

Lorsque l'installation nécessite de découper le ROCKWOOL Cavityrock<sup>MD</sup> Black, l'isolation doit être posée sur une surface rigide avec la finition noire vers le haut. Veillez à maintenir une distance minimale de 13 mm (½ po) entre le manche du couteau et le revêtement de l'isolation pour éviter de percer le revêtement noir mat.

Pour obtenir une coupe nette et régulière, il convient d'utiliser un couteau dentelé pour l'isolation. Il est conseillé de faire preuve d'une grande prudence et d'un mouvement lent et régulier similaire à une coupe à la scie.

Afin de minimiser les rayures de la surface noire du parement, conservez le produit dans son emballage d'origine jusqu'à l'installation. Lorsque le plastique est retiré, portez les panneaux de laine côte à côte, ne les empilez pas face au parement. Utilisez le plastique de l'emballage sur le parement lors du transport de l'échafaudage pour protéger la couche supérieure.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique de ROCKWOOL au numéro téléphone ou à l'adresse électronique ci-dessous.

## **Assistance technique ROCKWOOL**

1 877 823-9790

[contactus@rockwool.com](mailto:contactus@rockwool.com)